

---

## MATÉRIAU

- Rope: Cordes ou rubans tressés à partir de fils de polyester à haute résistance et teints dans la masse.

## PROPRIÉTÉS

- Robuste et résistant.
- Résistant à la déchirure et indéformable.
- Respirant, antisalissures et facile d'entretien.
- Bonne circulation de l'air et agréable au toucher.
- Les cordes en polyester n'absorbent pratiquement pas d'humidité et sèchent donc rapidement.
- Haute stabilité aux UV. Solidité des couleurs de la surface testée depuis 3 ans en Europe centrale.

## ENTRETIEN

### Nous vous recommandons:

- Nettoyez régulièrement le tissage de la corde avec de l'eau tiède, un chiffon ou une éponge douce pour éviter que la saleté n'y colle.
- Avant de nettoyer à l'eau, assurez-vous de brosser la saleté et les particules de poussière avec une brosse douce.
- Enlevez toujours les taches et la saleté immédiatement pour éviter qu'elles ne pénètrent trop profondément dans le tissage de la corde. Enlevez-les avec de l'eau savonneuse douce, un chiffon, une éponge ou une brosse douce. Rincez toujours bien à l'eau claire et laissez sécher complètement à l'air libre à l'ombre.

### Ne jamais utiliser pour le nettoyage:

- Nettoyants contenant du chlore, des acides ou des solvants.
- Agents grattants ou abrasifs.
- Produits avec des additifs chimiques agressifs.
- Solvants fortement acides ou alcalins.
- Nettoyeurs haute pression.

Ceux-ci peuvent endommager la surface.

## STOCKAGE

- Même si les meubles SIEGER résistent aux intempéries, le stockage hivernal à l'intérieur ou dans des zones sèches et abritées permet de conserver l'aspect des meubles plus longtemps et de les protéger contre les salissures.

### Nous vous recommandons:

- Conserver dans un endroit sec.
- Conserver à l'abri du gel, mais pas surchauffé.
- Protéger des rayons UV pendant l'hiver.
- Évitez les grandes fluctuations de température.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation.

# ROPE

## Matériau & Entretien



- 
- S'il n'est pas possible de le stocker en hiver à l'intérieur ou dans un endroit sec et abrité, nous vous recommandons de protéger les meubles avec des housses disponibles dans le commerce. Pour permettre à l'air de circuler et éviter l'engorgement ou la condensation, ceux-ci ne doivent pas reposer sur le sol ou sur le produit. Des cales en plastique ou des entretoises similaires conviennent à cet effet. Vous pouvez également retirer régulièrement les housses de protection pendant de courtes périodes. L'eau doit pouvoir s'écouler facilement et ne pas rester sur le couvercle de protection. Enlevez toujours la neige de la couverture. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des taches de moisissure sur les meubles.

## REMARQUES

- Soyez prudent lorsque vous manipulez des objets pointus. Ils pourraient endommager le tissage de la corde.
- L'exposition directe au feu et aux objets chauds peut causer des dommages permanents au tissage.