

MATÉRIAU

- Pour ses meubles en aluminium avec teck, SIEGER n'utilise que du teck certifié FSC® issu d'une sylviculture durable.
- Produit conformément aux normes écologiques et sociales internationales et aux directives du Forest Stewardship Council (FSC®), qui garantit la gestion des forêts selon les règles les plus strictes.
- SIEGER est certifié FSC® C122927.
- Nos meubles en teck certifié FSC® sont spécialement étiquetés.

PROPRIÉTÉS

- Le teck a une structure en bois très fine et se caractérise par une durabilité et une résistance exceptionnelles et donc une longue durée de vie. Le teck est donc particulièrement adapté à une utilisation continue en extérieur.
- Les huiles essentielles naturellement contenues dans le bois offrent une protection naturelle, c'est pourquoi le teck ne nécessite aucune protection de surface supplémentaire.
- Les nouvelles pièces en teck ont une couleur brun miel distinctive. Non traité, le bois est soumis à un processus naturel de grisonnement de la surface en raison des effets des intempéries tels que le soleil et la pluie, et une belle patine gris argenté se développe avec le temps. Cependant, la durabilité et la stabilité ne sont pas affectées par le changement de couleur. Ce processus peut être évité en traitant régulièrement le teck avec de l'huile de teck.

ENTRETIEN

- Avant la première utilisation, essayez le teck avec un chiffon humide pour enlever toute poussière de ponçage.

Pour le teck naturel, nous recommandons:

- Même si vous voulez que le teck s'altère naturellement et devienne gris argenté, vous devez le nettoyer régulièrement. Il est préférable de nettoyer le teck avec de l'eau savonneuse, une brosse, éventuellement une éponge et de l'eau tiède.
- Enlevez d'abord la saleté grossière avec la brosse et rincez abondamment le teck à l'eau. Brossez bien le bois avec une solution légère de savon doux. Utilisez une éponge pour les taches plus tenaces. Travaillez toujours dans le sens du grain du bois. Rincez ensuite abondamment le teck à l'eau et laissez-le sécher à l'air libre. Si le teck est devenu un peu rugueux après le nettoyage, vous pouvez le poncer à la main avec du papier de verre fin dans le sens du grain du bois (grain 120). Enfin, essuyez la poussière avec un chiffon.
- Enlevez immédiatement les substances détachantes avec de l'eau, du savon doux et une brosse.

Pour préserver la couleur caractéristique du teck, nous recommandons:

- Si vous souhaitez préserver autant que possible la couleur d'origine du teck brun miel, vous pouvez éviter le processus naturel de grisonnement en traitant le teck avec de l'huile de teck. Répétez ce processus à intervalles réguliers pour vous assurer que le teck conserve sa couleur en permanence.
- Nous recommandons de ne traiter le teck avec de l'huile de teck que si les meubles sont couverts et protégés de la pluie. Si le teck huilé est exposé à la pluie, cela peut entraîner des taches et une coloration inégale.
- Avant de traiter avec de l'huile de teck, nettoyez soigneusement les meubles avec un nettoyant pour teck et laissez-les bien sécher. Suivez les instructions d'entretien du fabricant du produit d'entretien.

Ne jamais utiliser pour le nettoyage:

- Nettoyants contenant du chlore, des acides ou des solvants.
- Agents grattants ou abrasifs.
- Brosses dures ou laine d'acier.
- Produits avec des additifs chimiques agressifs.
- Solvants fortement acides ou alcalins.
- Nettoyeurs haute pression.

Ceux-ci peuvent endommager la surface.

STOCKAGE

- Même si les meubles SIEGER résistent aux intempéries, le stockage hivernal à l'intérieur ou dans des zones sèches et abritées permet de conserver l'aspect des meubles plus longtemps et de les protéger contre les salissures.

Nous vous recommandons:

- Conserver dans un endroit sec.
- Conserver à l'abri du gel, mais pas surchauffé.
- Protéger des rayons UV pendant l'hiver.
- Évitez les grandes fluctuations de température.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation.
- S'il n'est pas possible de le stocker en hiver à l'intérieur ou dans un endroit sec et abrité, nous vous recommandons de protéger les meubles avec des housses disponibles dans le commerce. Pour permettre à l'air de circuler et éviter l'engorgement ou la condensation, ceux-ci ne doivent pas reposer sur le sol ou sur le produit. Des cales en plastique ou des entretoises similaires conviennent à cet effet. Vous pouvez également retirer régulièrement les housses de protection pendant de courtes périodes. L'eau doit pouvoir s'écouler facilement et ne pas rester sur le couvercle de protection. Enlevez toujours la neige de la couverture. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des taches de moisissure sur les meubles.

REMARQUES

- Pour protéger les cadres, le mobilier est équipé d'embouts en plastique ou de patins de sol. Comme tous les plastiques, ceux-ci sont sujets à l'abrasion, qui peut varier en fonction de la structure et de la couleur du sol et peut laisser des traces. Cela ne constitue pas un défaut du produit.