
MATÉRIAU

- 100% polypropylène de marque pour tous les meubles en plastique.
- Monograde, très résistant aux chocs, teint dans la masse, renforcé de minéraux, avec stabilisants UV et additifs antistatiques.
- Seuls des plastiques de haute qualité, dont certains sont renforcés de fibres de verre, sont utilisés pour les pièces de liaison et les capuchons de protection des meubles et des tables.
- Tous les plastiques utilisés répondent aux exigences du règlement européen REACH.
- Tous les matériaux sont 100% recyclables.

PROPRIÉTÉS

- Idéal pour une utilisation en extérieur.
- Résistant aux intempéries et durable.
- Peu d'entretien et facile à nettoyer.
- Léger mais stable.
- Haute stabilité aux UV. Solidité des couleurs de la surface testée depuis 3 ans en Europe centrale.

ENTRETIEN

Nous vous recommandons:

- Enlevez immédiatement toute saleté de la surface pour éviter de tacher ou d'endommager la surface.
- Enlevez les salissures légères à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge, d'une brosse douce, d'eau tiède et d'un produit de nettoyage au pH neutre ou d'une eau savonneuse douce.
- Il suffit de rincer tout résidu de nettoyage à l'eau claire et de frotter avec un chiffon.
- Adoucissez la saleté tenace ou séchée avec une solution savonneuse légère et tiède et essuyez soigneusement.
- Pour éviter les taches, ne nettoyez pas les meubles à la lumière directe du soleil. La température de surface ne doit pas dépasser 25°C pendant le nettoyage.
- Il est également possible d'utiliser des produits de nettoyage et d'entretien spéciaux pour le plastique. Veuillez suivre les instructions d'entretien du fabricant.

Ne jamais utiliser pour le nettoyage:

- Nettoyants contenant du chlore, des acides ou des solvants.
- Agents grattant ou abrasifs.
- Brosses dures ou laine d'acier.
- Produits avec des additifs chimiques agressifs.
- Solvants fortement acides ou alcalins.
- Nettoyeurs haute pression.

Ceux-ci peuvent endommager la surface.

STOCKAGE

- Même si les meubles SIEGER résistent aux intempéries, le stockage hivernal à l'intérieur ou dans des zones sèches et abritées permet de conserver l'aspect des meubles plus longtemps et de les protéger contre les salissures.

Nous vous recommandons:

- Conserver dans un endroit sec.
- Conserver à l'abri du gel, mais pas surchauffé.
- Protéger des rayons UV pendant l'hiver.
- Évitez les grandes fluctuations de température.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation.
- S'il n'est pas possible de le stocker en hiver à l'intérieur ou dans un endroit sec et abrité, nous vous recommandons de protéger les meubles avec des housses disponibles dans le commerce. Pour permettre à l'air de circuler et éviter l'engorgement ou la condensation, ceux-ci ne doivent pas reposer sur le sol ou sur le produit. Des cales en plastique ou des entretoises similaires conviennent à cet effet. Vous pouvez également retirer régulièrement les housses de protection pendant de courtes périodes. L'eau doit pouvoir s'écouler facilement et ne pas rester sur le couvercle de protection. Enlevez toujours la neige de la couverture. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des taches de moisissure sur les meubles.